SHARKY'S
TRICLORO GRANULAR
ESTABILIZADO DE ALTA CONCENTRACIÓN

El Tricloro Granular SHARK TIME, es un producto químico usado para desinfectar y mantener el agua de las albercas limpia, libre de bacterias, virus, hongos y algas. Su nombre completo es Ácido Tricloroisocianúrico y viene en forma de polvo fino o gránulos. Es un compuesto orgánico de disolución lenta que libera cloro de forma controlada al contacto con el agua.



PRESENTACIÓN

1 KG | 5 KG | 10 KG | 20 KG

Características del Producto

- Producto con alta concentración, con un 99% de pureza y 90% de cloro activo disponible para desinfección.
- Fórmula estabilizada que permite que el cloro permanezca por más tiempo en el agua de la alberca, prolongando su efecto desinfectante.
- Su pureza garantiza que no genera residuos ni subproductos que puedan dañar o incrustarse en los equipos o superficies de la alberca.
- Excelente desinfectante que elimina de manera eficaz bacterias, algas, hongos y restos orgánicos presentes en el agua.
- No altera significativamente los niveles de pH del agua, ayudando a mantener el equilibrio químico de la alberca.

Indicaciones de Uso

Dosis Recomendada:
Se recomienda agregar de 1 a 2 gramos de Tricloro Granular por cada m³ de agua (cada 1,000 litros).
Ejemplo: Una alberca de 30,000 litros necesita de 30 a 60 gramos diarios o cada tercer día, según el uso.

El nivel de cloro ideal recomendado en una alberca es: Entre 1 ppm y 3 ppm (partes por millón)

Recomendaciones Generales:
Mantener el pH del agua entre 7.2 y 7.6.

Usar guantes y protección al aplicarlo.

Operar el sistema de filtración de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

No mezclar con otros productos químicos.

Guardar en un lugar fresco, seco.

¡PELIGRO! NUNCA SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS!



Aplicaciones del producto

* Verificar y ajustar el pH del agua entre 7.2 y 7.6 antes de aplicar el producto.
* Disolver el Tricloro Granular en un balde con agua de la misma alberca.
* Revolver perfectamente hasta que se disuelva.
* Esparcir la mezcla alrededor de la alberca o en la parte más profunda.

Factores que aumentan el consumo de cloro:
- Alta cantidad de bañistas en la alberca.
- Temperaturas elevadas y exposición prolongada al sol (mayor evaporación del cloro).
- Lluvias fuertes o tormentas (que contaminan el agua).
- Presencia de agua verde, algas o suciedad excesiva.
- Acumulación de materia orgánica (hojas, tierra, sudor, aceites corporales, cremas solares).
- Falta de limpieza o filtrado adecuado de la alberca.

Nunca aplicar directamente el grano sobre el acabado de la alberca porque puede manchar o decolorar.



Monte Everest No 328 Col Montenegro Santa Catarina, N.L.
Tel (81) 1936-8021, (81)8336-9695 Whats: (81)1120-3971
www.sharktime.com.mx

